

Проектор XGimi

HORIZON 20
HORIZON 20 Pro
HORIZON 20 Max

Інструкція з експлуатації



Уважно ознайомтесь з інструкцією з експлуатації перед використанням приладу.

Дякуємо за придбання та користування продукцією компанії XGIMI Technology Co., Ltd. (далі — «XGIMI Technology» або «XGIMI»).

З метою вашої безпеки та успішного ознайомлення з пристроєм перед початком експлуатації уважно прочитайте «Інструкцію з експлуатації».

XGIMI Technology не несе відповідальності за травми, пошкодження майна або будь-які інші збитки, спричинені недотриманням правил експлуатації цього виробу згідно з інструкціями чи заходами безпеки.

Про інструкцію з експлуатації:
Авторські права на дану інструкцію з експлуатації належать компанії XGIMI Technology.
Торговельні марки та назви, згадані в інструкції, належать відповідним власникам.
У разі розбіжностей між описом у інструкції та фактичним виробом — перевагу має реальний продукт.

Модель: XR13A / XR14A / XR16A

XGIMI Technology залишає за собою право тлумачити та вносити зміни до інструкцій щодо пристрою.

НАЛЕЖНА ЕКСПЛУАТАЦІЯ ПРИСТРОЮ


- Не дивіться безпосередньо в об’єктив проектора під час його роботи — яскраве світло може пошкодити зір.
- Не блокуйте вентиляційні отвори — це може призвести до перегріву та пошкодження внутрішніх електронних компонентів.
- Не протирайте об’єктив папером, серветками чи іншими абразивними матеріалами — це може його подрпати. Для очищення використовуйте струмінь чистого повітря.
- Не мийте пристрій хімічними засобами, миючими речовинами або будь-якими рідинами — це може спричинити корозію плати.
- Бережіть пристрій від дощу, вологи та рідин, що містять мінерали.
- Тримайте пристрій, його компоненти та аксесуари подалі від дітей.
- Експлуатуйте пристрій у сухому, добре вентиляваному приміщенні.
- Не зберігайте пристрій у надмірно спекотних або холодних умовах, оскільки екстремальні температури скорочують строк служби.
- Робоча та зберігальна температура: від 0 °C до 40 °C.
- Не сушіть пристрій на нагрівальних приладах (наприклад, сушарці чи мікрохвильовій печі).
- Не прикладайте надмірних зусиль до корпусу пристрою та не ставте на нього та позаду нього будь-які предмети, щоб уникнути його пошкодження.
- Не кидайте, не бийте та не трясіть пристрій — це може пошкодити внутрішню плату.
- Не намагайтеся самостійно розбирати або збирати пристрій. У разі несправностей звертайтеся до служби післяпродажного обслуговування XGIMI.
- Не ремонтуйте пристрій самостійно. Якщо пристрій або будь-який його компонент вийшов з ладу — зверніться до служби підтримки XGIMI або надішліть пристрій на завод для ремонту.
- Під час встановлення та експлуатації пристрою дотримуйтеся мінімальної відстані 20 см між пристроєм і системою теплообміну.
- Будьте обережні при використанні навушників: надмірний рівень звукового тиску може призвести до втрати слуху.
- Під час обертання пристрою переконайтеся, що навколо немає предметів, які можуть перешкодити руху або спричинити зіткнення. Не вставляйте руки у щілини чи отвори пристрою, щоб уникнути защемлення або травм.

ОПИС ПРИСТРОЮ:




Примітка:
Для роз’єму HDMI 2.1 необхідно використовувати кабель стандарту HDMI 2.1.

ПУЛЬТ ДИСТАНЦІЙНОГО КЕРУВАННЯ




СПОЛУЧЕННЯ ПУЛЬТА



1. Розташуйте пульт на відстані не більше 10 см від пристрою.
2. Одночасно натисніть кнопки та доки не почне блимати світловий індикатор.
3. Індикатор на пульті почне блимати, сигналізуючи про режим сполучення.
4. Відпустіть кнопки, щойно почнеться блимання.
5. Після успішного з’єднання пролунає звуковий сигнал.


Примітка: Якщо сполучення не вдалося, пульт автоматично вийде з режиму сполучення через 30 секунд, для повторного сполучення -повторіть вищезазначені кроки ще раз.

УВІМКНЕННЯ/ВИМКНЕННЯ ПРИСТРОЮ



1. Підключіть пристрій до джерела живлення.
2. Натисніть кнопку живлення на задній панелі, щоб увімкнути пристрій.
3. Щоб вимкнути пристрій, повторно натисніть кнопку живлення на задній панелі, коли пристрій увімкнено.

ФОКУСУВАННЯ



1. Натисніть кнопку , щоб активувати автофокус.
2. Для ручного фокусування утримуйте кнопку натиснутою.
3. Ручне налаштування фокуса можна здійснювати за допомогою відповідних кнопок .
4. Після завершення налаштування натисніть будь-яку кнопку, щоб вийти з режиму фокусування.

ОНОВЛЕННЯ СИСТЕМИ

Онлайн-оновлення
Оновлення системи можна виконати через розділ налаштувань.

УВАГА!
Перед встановленням або запуском пристрою обов’язково ознайомтеся з інструкціями з техніки безпеки та електробезпеки, розміщеними на нижній частині корпусу.

Зверніть увагу: функції системи можуть періодично оновлюватися.

XGIMI Technology Co., Ltd.
Будівля A4, № 1129, Century City Road,
Високотехнологічна зона, Ченду, Китай
Електронна пошта: service@xgimi.com

Веб-сайт: www.xgimi.com